# A. Подключение маршрутизатора с предустановленной OS Wive-NG

- Подключите персональный компьютер, с которого будет осуществляться настройка, в один из свободных LAN портов маршрутизатора. Если Ethernetпорт на ПК отсутствует, можно воспользоваться подключением по Wi-fi (не рекомендуется для загрузки обновлений ПО).
- Подключите кабель от Интернет-провайдера в WAN порт маршрутизатора, если таковой имеется и предусмотрен топологией Вашей сети.
- ііі. Подключите маршрутизатор к сети 220V адаптером из комплекта поставки (не рекомендуется использовать сторонний адаптер и/или адаптер с номиналом, отличным от штатного).

# в. Настройка рабочего места (ПК)

По умолчанию IP адрес маршрутизатора 192.168.1.1 с маской подсети 255.255.255.0.

Для того, чтобы компьютер получил сетевые реквизиты от маршрутизатора автоматически, необходимо включить опцию «Получить IP-адрес автоматически» в настройках сетевого подключения ПК (в ОС Windows данную настройку можно произвести, нажав на подключение по локальной сети правой кнопкой мыши, выбрав Свойства, а в открывшемся окне – Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)).

# с. Подключение к web-интерфейсу маршрутизатора на базе OS Wive-NG

Для настройки маршрутизатора через WEB интерфейс Вы можете использовать один из доступных интернетбраузеров: Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari и др.

Для доступа к интерфейсу управления маршрутизатором откройте веб-браузер и в адресной строке введите адрес 192.168.1.1 <u>http://192.168.1.1</u>, нажмите **Enter**. Появится окно входа в систему с предложением ввести **Логин** и **Пароль**.

Авторизация		
Логин	User	
Пароль	•••••	
Войти		

Логин и пароль по умолчанию: **Admin /Admin** (с большой буквы).

Для удобства пользователя, предлагается выбрать русский язык интерфейса. Для этого на открывшейся странице необходимо указать **Russian** в разделе **Select Language**, и затем нажать **Apply:** 

😼 Router	Wive-NG-MT - opensource firmware to make your life better.
Operation Mode	
🗄 🧰 Network Settings	Select Language
🗄 🧰 Wireless Settings	English  Apply 2
🗄 🧰 Firewall	- English
🗄 🧰 Services	1 Russian
Administration	Status
	Management

# Руководство пользователя по быстрой настройке

Важно: по завершении настроек на каждой странице, не забывайте нажать «Применить» для подтверждения и применения внесенных изменений.

#### А. Изменение реквизитов по умолчанию

Встраиваемая OS Wive-NG сигнализирует, если используются реквизиты по умолчанию для доступа к интерфейсу управления и/или беспроводной сети, а также — если шифрование Wi-fi сети полностью отсутствует.

Внимание!	
Рекомендуется изменить пароль доступа к маршрутизатору.	Перейт
Рекомендуется выставить шифрование и/или изменить пароль беспроводной сети.	Перейт
Оповещение о необходимости изменить реквизиты по умолчанию	

Кнопки «**Перейти**» позволяют совершить быстрый переход к соответствующим блокам настроек. После смены либо установки реквизитов оповещения будут скрыты.

#### в. Настройка интернет соединения

- 1. Для работы в сети Kyber-net необходимо произвести настройки.
- Чтоб начать настройку, необходимо перейти в раздел Настройки сети - Настройки WAN и выбрать Тип подключения WAN - DHCP (автоматическая настройка),

繴 Маршрутизатор	Hactpouku wide Area Network (WAN)				
<ul> <li>Режим работы</li> <li>Настройки сети</li> <li>Настройки LAN</li> </ul>	Вы можете выбрать тип подключения, который применим к вашим условиям. Также вы можете изменить параметры для выбраного типа подключения.				
— Настроики WAN — Настройки IPv6 — Настройки VPN	стройки WAN стройки IPv6 стройки VPN Подключение WAN				
— 🗋 Настройки VLAN	Тип подключения WAN:	STATIC (фиксированный IP) 🔻			
— 🗋 Настройки коммутатора		STATIC (фиксированный IP)			
— 🗋 Маршрутизация	Фиксированные настройки				
Качество обслуживания Хот-спот	IP адрес	Zeroconf (без настройки)			
🖹 🦲 Настройки радио	Маска подсети	255.255.255.240			
🕀 🗀 Сетевой экран 🕀 🦲 Сервисы	Шлюз по умолчанию	79.172.45.129			

3. Сообщить мак адрес устройства по тел. 8(925)000-80-30 или 8(925)000-80-60 сотруднику Kyber-net (мак адрес вы можете найти на обратной стороне роутера)



# 4. Беспроводная сеть. Создание беспроводной сети

Встраиваемая OS Wive-NG предназначена для работы как однодиапазонных (2,4ГГц), так и двухдиапазонных (2,4ГГц + 5ГГц) wi-fi устройств. При настройке устройств, работающих на частоте 2,4ГГц без поддержки 5ГГц, параметры 5ГГц не отображаются в web-интерфейсе.

Для создания и базовой настройки wi-fi необходимо перейти в раздел Настройки радио – Основные:

🧕 Маршрутизатор		Основные настройки Wi-Fi				
Режим работы		Для настройки точки доступа достаточно задать название сети (SSID) и выбрать канал.				
Настройки радио				1		
WDS		Беспроводная сеть 2.4ГГц		Включить 🔻		
<ul> <li>Активные подключения</li> <li>Сетевой экран</li> </ul>		Режим работы (2,4ГГц)	Смешанный 11g/n 🔻 BSSID: F8:F0:82:84:57:D6 Кан	ал: 3		
🗄 🦲 Сервисы		Мощность передатчика (2.4GHz)	100%			
Администрирование Выход из системы	2	Канал (2,4ГГц)	2422MHz (Channel 3) ▼ Скан. 3	1		
		Беспроводная сеть 5ГГц		Включить 🔻		
		Режим работы (5GHz)	Смешанный 11a/an/ac 🔻 BSSID: F8:F0:82:EE:BE:48 Кан	нал: 44		
		Мощность передатчика (5GHz)	100%			
	2	Канал (5ГГц)	5220MHz (Channel 44) 🔻 Скан. 3			

Базовая настройка включает два этапа:

### А. Физическое включение и настройка режима работы радиомодуля.

Для начала работы необходимо **включить** (1) необходимый радиомодуль в блоках настройки **Беспроводная сеть 2.4ГГц** и **Беспроводная сеть 5ГГц** (если доступен). На двухдиапазонных устройствах возможна работа как одного, так и обоих радиомодулей одновременно. **Канал (2,4ГГц / 5ГГц)** — конкретная частота, на которой будет работать радиомодуль (2). Можно воспользоваться **автовыбором** либо указать канал вручную, выбрав один из менее загруженных. Используйте **сканирование** (3) для определения загрузки радиоэфира.



Важно: некоторые клиентские устройства (смартфоны, ноутбуки и т. д.) могут некорректно работать на верхних каналах диапазонов (12-14 в 2,4ГГц, 132-165 в 5ГГц). При обнаружении проблемы с подключением одного устройства на фоне беспроблемной работы wi-fi сети в целом, рекомендуется попробовать использовать канал из середины диапазона. Важно: Некоторые клиентские устройства (смартфоны, ноутбуки и т.д.) некорректно работают с шириной канала 80МГц. В случае возникновения проблем с одним устройством на фоне корректной работы остальных, попробуйте изменить Ширину канала (5GHz) на 20/40МНz в блоке Расширенные настройки Wi-Fi

Расширенные настройки Wi-Fi			
Ширина канала (2.4GHz)	20/40MHz 🔻		
Ширина канала (5GHz)	20/40/80MHz		

Настройка SSID и безопасности wi-fi сетиДля создания сетей wi-fi, к которым будут подключаться клиентские устройства, необходимо указать Имя сети (2,4ГГц / 5ГГц) (1) в блоке Настройки радио → Основные → Настройки SSID. В этом же разделе доступны настройки изоляции беспроводных клиентов и SSID.

**Важно:** Для двухдиапазонных устройств SSID могут быть как одинаковые, так и разные. Однако, если Вы планируете использовать Band Steering, то необходимо указать одинаковые SSID

Маршрутизатор Режим работы Настройки сети Настройки радио Основные WDS	Основные настройки Wi-Fi Для настройки точки доступа достаточно задать название сети (SSID) и выбрать канал.						
	Беспроводная сеть 2.4ГГц					В	ключить 🔻
⊡ Активные подключения ⊞- ☐ Сетевой экран	Режим работы (2,4ГГц)	Смешан	ный 11g/n 🛛 🔻	BSSID:	F8:F0:82:84:57:0	06 <b>Канал:</b> 3	
🗉 🧰 Сервисы	Мощность передатчика (2.4GHz)	100%	¥				
Администрирование Выход из системы	Канал (2,4ГГц)	2422MH	z (Channel 3) 🔻	Скан.			
	Беспроводная сеть 5ГГц					Bi	ключить 🔻
	Режим работы (5GHz)	Смешан	ный 11a/an/ac 🔻	BSSID:	-8:F0:82:EE:BE:	48 Канал: 44	
	Мощность передатчика (5GHz)	100%	¥				
	Канал (5ГГц)	5220MH	z (Channel 44) 🔻	Скан.			
	Настройки SSID						
		ŀ	1мя сети	Скрытый	Клиенты Изолирован	Broadcast Изолирован	Действие
	Имя сети (2,4ГГц)	WiCat					Добавить
1	Имя сети (5ГГц)	WiCat					
	Режим MBSSID	2.4GHz	•				
	Изоляция SSID между собой	Отключи	ть 🔻				
	Политики безопасности						
	Выбор SSID		WiCat		▼ 2		
	Режим безопасности		WPA2-PSK (Pers	onal)	▼ 3		
	WPA						
	WPA алгоритм	4	AES	•			
	Ключевая фраза	5			) (отобразить)	6	
	Интервал смены ключа		3600	c	екунд (диапазо	н: 10 - 86400)	

Следующим этапом необходимо настроить параметры безопасности беспроводных сетей. В разделе Настройки радио → Основные → Политики безопасности необходимо выбрать Ваш SSID (2) (в случае нескольких созданных SSID, т.е при использовании режима MBSSID, указывается SSID, который Вы планируете настраивать прямо сейчас) и указать режим безопасности (3). В следующем блоке Настройки радио

→ Основные → WPA указать WPA алгоритм (алгоритм шифрования) (4) . Мы рекомендуем использовать Режим безопасности - WPA2-PSK в связке с WPA алгоритмом AES, как наиболее безопасный на сегодняшний день.

**Важно**: Смешанные режимы допустимы лишь при наличии клиентов, не поддерживающих WPA2 / AES.

В качестве **ключевой фразы** (пароля для подключения к wi-fi сети) (5) рекомендуется использовать криптостойкие комбинации длиной более 8 символов, включающие цифры и буквы различных регистров, не содержащие словарных слов. Если Вы забыли пароль, его можно отобразить, взведя соответствующий флаг (*6*).

#### Подтвердите действие на 192.168.1.1:8080:

×

Внимание!

Выбран режим с низким уровнем безопасности. Рекомендуется использовать режим безопасности WPA2-PSK (Personal) или WPA2 (Enterprise).

Установить режим WPA2-PSK (Personal)?

Отмена	OK
--------	----

При первом включении, либо при не оптимальных параметрах безопасности, система предложит **включить WPA2/3-PSK** как рекомендованный режим. Для автоматического применения оптимальных настроек достаточно нажать ОК. При необходимости, данные настройки можно будет осуществить позже вручную.